SANWA SUPPLY

防水スマートフォン収納スピーカー
取扱説明書

400-SP036BK

最初にご確認ください。

セット内容
- ●ケース …………………………………… 1個
- ●クッション ……………………………… 2枚
- ●取扱説明書（本書） …………………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

●水や汚れを気にせずスマートフォン・iPhoneが使用できるIPX4（JIS規格）を取得した防水（防沫）タイプのスピーカー内蔵ケースです。
※防水規格IPX4は「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」ことを確認された防沫形のJIS規格になります。水中に沈めたりすることはできませんのでご注意ください。
●窓部分は特殊加工をされたフィルムになっており、収納したままタッチパネルの操作ができます。
●ケース本体にスピーカー（電池駆動）が内蔵されており、ケースに収納したままでも音声出力ができます。電池駆動なのでパワフルなサウンドを出力可能です。
●お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど、水や汚れのある場所でもスマートフォンを気にせず使用できます。
●スピーカーとの接続は3.5mmステレオミニジャックなのでスマートフォンだけでなくMP3プレーヤなど様々な機種でご利用いただけます。
●内部には機器固定用のクッションが2枚付属されており、機器のズレを防止します。
●ケース背面にはスタンドを搭載しています。
●スピーカー部分は前面のスイッチでON/OFF可能です。

仕様

JIS保護等級	IPX4（※1）
収納可能機器サイズ	W61×H116×D11mm以下の機器
実用最大出力	2W
周波数特性	50Hz～10KHz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカシステム（防磁設計・防沫加工）
スピーカーサイズ	1.26 インチ（直径約32mm）
インピーダンス	4Ω
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ
電源	単4乾電池×3本使用
電池持続時間	約8時間（アルカリ乾電池使用時）※使用条件により異なります。
サイズ・重量	W203×D98×H35mm・ 約218g(本体のみ)
付属品	クッション×2枚、取扱説明書
参考対応機種	iPhone4S・4、GALAXYなどのスマートフォン iPod Touch、ウォークマンなどのオーディオプレーヤー

※1:IPX4(防沫形)とは「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」ことを確認されたJIS規格になります。水中へ沈めたりはできませんのでご注意ください。
※2:ケースに収納したままの通話は動作保証外とさせていただきますが、ある程度の通話・会話は可能です。（音声出力を外部出力することでスピーカー部より出力できます。マイクの感度は下がることがあります。）
※3:ご使用前に、ケースに何もいれていない状態で水に浸けるなどして内部の防水をご確認ください。

⚠ 取扱い上の注意（必ずお読みください）

⚠注意　本製品は、簡易防水・浸水防止を目的としています。水中での使用を目的としておりません。

●使用前にケースの防水を確認してください。
●使用方法をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
●用途以外で使用しないでください。
●部品のガタつきやゆがみ、曲がり、ケースの破れなど異常がある場合は使用しないでください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で保管しないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

防水の確認

製品の品質管理、防水チェックには細心の注意をはらっていますが、万一の場合に備え、使用前に防水の確認をお願いします。水漏れがあった場合は使用をおやめください。



※ご使用前にケースの防水を確認してください。

ケース内には何も入れずに、開口部のバックルを閉じてください。シャワーに当てるなどして内部の防水を確認してください。
※バックルの閉じ方については右記の「使用方法」を参照してください。
※高水圧には対応しておりません

使用方法

①ケースを開いて、電池ケースに単4乾電池3本をセットしてください。



②パッキンに剥がれ、破損がないことをご確認ください。



③スピーカーケーブルを接続し、スマートフォンを本製品の窓に合わせて置いてください。

④ケースを閉めて、バックルを閉じてください。

※必ずバックルの両端が共に「パチッ」「パチッ」と音がするまで確実に閉めてください。



※クッションで厚さを調節してください。
※イヤホンケーブルを挟まないようにご注意ください。

⑤本製品前面のスピーカー部にある電源スイッチをONにして、スピーカーから音声が出力されることを確認してください。

<ご注意>
※本製品は防水規格IPX4に準拠した製品ですが、高圧なシャワーや水流によっては内部に浸水する恐れがあります。ご使用の際には過度の水圧がかからないようご注意ください。

■ケースを開ける時のご注意
●本製品の水気を十分に取ってから開けてください。
●バックル内や隙間の水分が開封時にスマートフォンへ付着する恐れがあります。ご注意の上、ケースを開けてください。

サンワサプライ株式会社

2012.5現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
12/05/JMDaSz